

ReX10

Barking Dog Alarm

EMB

HOME

The **virtual dog** to protect your house



ReX10

If ReX10 is armed and an intruder approaches your home, the outdoor battery-operated motion detector (DM10) sends a wireless RF signal to ReX10 to tell it to start barking.

If motion continues ReX10 continues to bark and starts to turn on indoor and outdoor lights (connected to X10 modules). Also turns lights on at dusk.

- Automatically activates a digital recording of a barking dog when triggered through any X10 controller
- Automatically turns on a light a few seconds after barking starts (with optional switch module)
- Automatically turns on one or more lights at dusk and turns them off again at dawn
- Compatible with the full range of X10 Home Automation and Security products, including Remotes, Wall Switches and Motion Sensors

ReX10

Si le ReX10 est armé et qu'un intrus s'approche de votre maison, le détecteur extérieur de mouvement alimenté par piles (DM10) envoie un signal de radiofréquence vers le ReX10 pour lui intimer de se mettre à aboyer.

Si le mouvement se poursuit, le ReX10 continue d'aboyer et démarre l'allumage des lumières intérieures et extérieures (connectées aux modules X10). Il allume également les lumières au crépuscule.

- Active automatiquement l'enregistrement numérique d'un aboiement de chien, une fois déclenché à l'aide d'une télécommande X10
- Allume automatiquement une lumière quelques secondes après le déclenchement de l'aboiement (avec module d'interrupteur en option)
- Allume automatiquement une ou plusieurs lumières au crépuscule puis les éteint de nouveau à l'aube
- Compatible avec toute la gamme de produits Domotique et Sécurité X10, y compris les commandes à distance, les interrupteurs muraux et les détecteurs de mouvements.

ReX10

Se o módulo ReX10 estiver armado e se um intruso se aproximar de sua casa, o detector de movimento a pilhas para exterior DM10 envia um sinal RF para o de maneira a activar o ladrar do módulo ReX10.

Se o detector continuar a detectar movimento, o ReX10 envia comandos para ligar a iluminação interior ou exterior (para isto é necessário que os circuitos sejam controlados por X10). Também pode funcionar como sensor crepuscular.

- Activa automaticamente uma gravação digital de um cão a ladrar quando é activado através de um controlador X10
- Activa automaticamente a iluminação ao fim de alguns segundos após o cão começar a ladrar (com módulo de controlo de iluminação opcional)
- Liga automaticamente a iluminação com o por do sol e desliga-a quando o sol nascer.
- Compatível com toda a gama de produtos de automação e segurança X10, incluindo os controlos remotos, actuadores X10 e detectores de movimento.

ReX10

Wenn ReX10 scharfgeschaltet ist und ein Eindringling sich Ihrem Haus nähert, sendet der batteriebetriebene Bewegungsmelder für Außen (DM10) ein RF-Funksignal zum ReX10, der daraufhin laut zu Bellen beginnt.

Wenn die Bewegung weiterhin registriert wird, »bellt« ReX10 weiter und schaltet die Innen- und Außenlichter an (die mit den X10-Modulen verbunden sind). Das Licht wird auch bei Dämmerung eingeschaltet.

- Aktiviert automatisch ein digital aufgenommenes Hundebellen bei Signaleingang eines X10-Sensors
- Macht automatisch die Lichter an — einige Sekunden nachdem das Bellen begonnen hat (mit dem optional erhältlichen Schalter-Modul)
- Schaltet automatisch die Lichter bei Dämmerung ein und macht sie im Morgengrauen wieder aus
- Kompatibel mit sämtlichen X10 Heim-Automations- und Sicherheits-Produkten, inklusive Fernbedienungen, Wandschaltern und Bewegungsdetektoren.

ReX10

Om ReX10 är larmad och en inkräktare närmar sig ditt hem, ytterdörens batteridriven rörelsedetektor (DM10) sänder då en trådlös RF signal till ReX10 som säger till den att börja skälla.

Om rörelsen fortsätter Rex-10 så försätter den att skälla och sätter även igång inom- och utomhusbelysningen (kopplas till X10 moduler). Tänds alltså i skymning.

- Aktiverar automatiskt en digital inspelning av en skällande hund när någon X10 kontroll aktiveras
- Tänder automatiskt ljusen i några sekunder efter att skällandet har startat (med valfri strömbrytare)
- Tänder automatiskt ett eller flera ljus vid skymning och släcks igen vid gryning.
- Kompatibel med full räckvidd av X10 Hem automatik och Säkerhets produkter, inkluderar kontroller, vägg strömbrytare och rörelse sensorer.

ReX10

Se ReX10 è armato e un intruso si avvicina alla vostra abitazione, il sensore di movimento a batteria (DM10) installato all'esterno invia un segnale in radio frequenza (senza fili) a ReX10 per attivare l'allarme (cane che abbaia).

Se il movimento continua, ReX10 continuerà ad abbaiare accendendo le luci interne ed esterne (collegate ai moduli X10). Accende le luci anche all'imbrunire.

- Attiva automaticamente una registrazione digitale che riproduce il verso di un cane che abbaia se azionato da un controller X10
- Accende automaticamente una luce pochi secondi dopo l'inizio del segnale acustico (con modulo di commutazione opzionale)
- Accende automaticamente una o più luci all'imbrunire e le spegne all'alba
- È compatibile con l'intera serie di prodotti X10 per la sicurezza e la domotica, tra i quali sensori di movimento, interruttori a parete e controlli remoti.

ReX10

Wanneer REX-10 is ingeschakeld en iemand nadert uw huis, wordt beweging gedetecteerd door de DM10 bewegingsmelder die een radiofrequent signaal naar de basis console DK10 stuurt om het blaffen te starten.

Zolang er beweging gedetecteerd wordt zal REX-10 blijven blaffen, en signalen uitschakelen om lampen in en om het huis aan te schakelen (X10 lamp en apparaatmodules benodigd). De DM10 heeft tevens een geïntegreerde schemerschakelaar.

- Activeert automatisch een bandopname van een blaffende hond, wanneer de unit aangestuurd wordt door een X10 controller of bewegingsmelder.
- Schakelt automatisch een lamp aan, enkele seconden nadat het blaffen begint (optionele lamp module benodigd)
- Schakelt lampen automatisch door toepassing van geïntegreerde schemerschakelaar.
- Volledig te integreren met andere X10 Home Automation- en Beveiligingsproducten, zoals universele afstandsbedieningen, X10 schakelaars en bewegingsmelders

ReX10

Si ReX10 ha sido instalada y un intruso se aproxima a su domicilio, el detector de movimiento exterior alimentado por batería (DM10) enviará una señal RF inalámbrica a ReX10 y ésta comenzará a ladrar.

Si el movimiento persiste, ReX10 seguirá ladrando y se encenderán las luces de dentro de de fuera (conectadas a los módulos X10). También se encenderá una luz al anochecer.

- Se activará automáticamente una grabación digital de ladrado cuando se dispare la alarma mediante un controlador X10.
- Se encenderá una luz de forma automática durante unos segundos después de que comiencen los ladridos (con módulos de intercambio opcionales).
- Se encenderán automáticamente una o más luces al anochecer y se apagarán al amanecer
- Compatible con toda la gama de productos X10 de Automatización y Seguridad Domésticas, incluidos Mandos a Distancia, Interruptores de Pared y Sensores de Movimiento.

Home Security

Home Automation

Home Automation RF 433 MHz up to 100 m*

X10 Home Automation Compatible

X10 PLC X10 PLC
X10 Power Line Carrier 230 VAC ~50 Hz



PLUG'n'PLAY

CE 0536
GB D NL S
F ES P I
Made in China



* up to 100m depending on environmental conditions!
* batteries not included!

Kit Content:



DM10 Outdoor Motion Sensor



DK10 Base Console

www.bmb-home.com



Model# DK10